




# ART. 97EX - Pattumiera estraibile INOX - EXTRACTABLE INOX DUST BIN





- 1** Posizionare la pattumiera alla base del mobile.  
Put the dust bin on the cabinet base.




- 2** Estrarre completamente la pattumiera.  
Pull out the dust bin completely.



- 3** Fissare la pattumiera con le N.4 viti in dotazione.  
Fix the dust bin with the 4 screws of the tool kit.




- 4** Apertura coperchio pattumiera con corda :  
-sfondare l'impronta del foro predisposta;  
-infilare il cordoncino, annodare l'estremità interna, completare il collegamento al fianco interno del mobile.  
Open the dust bin cover with a rope.  
Break it in the indicated hole.  
Run the rope through the hole knot the internal side and complete the connection to the internal cabinet side.



- 5** Apertura coperchio automatica :  
- inserire la forcina nei fori della fascia superiore fino in fondo a quelli della fascia inferiore.  
Automatic cover opening:  
insert the hairpin in the holes of the up side until the ones in the lowest part.


OPPURE-OR

- 6** Per la pulizia e igiene, togliere i secchi, rimuovere la pattumiera sganciandola agendo nelle levette indicate, quindi sollevare.  
For the cleaning, remove each dustbin and unfasten the frame, pushing the indicated levers, then lift the frame.








Art. 97EX/1

Art. 97EX/2






|                                      |                                    |                                    |                                 |                                    |                                   |                                      |
|--------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|---------------------------------|------------------------------------|-----------------------------------|--------------------------------------|
| <br>3.5x18<br>DIN7505B<br><b>x 4</b> | <br>M5x16<br>DIN7985<br><b>x 3</b> | <br>M5x30<br>DIN7985<br><b>x 3</b> | <br>M5<br>DIN4032<br><b>x 1</b> | <br>M4x12<br>DIN7046<br><b>x 4</b> | <br>M5x5<br>DIN7985<br><b>x 4</b> | <br>3.5x16<br>DIN7505A<br><b>x 6</b> |
|--------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|---------------------------------|------------------------------------|-----------------------------------|--------------------------------------|





Il meccanismo viene fornito per il montaggio con anta a sinistra. Per il montaggio con anta a destra occorre modificare il telaio G come segue.



*Mechanism is supplied for left door mounting. For right door mounting it is necessary to change frame "G" configuration as follows.*



Le seguenti istruzioni si riferiscono al montaggio con anta sinistra. Per il montaggio con anta destra occorre posizionare i componenti contrassegnati con ☒ sul lato opposto.


*Following instructions refer to left door mounting. For right door mounting place the ☒ signed components on the opposite side.*

1




| L [mm] | A [mm] | B [mm] | C [mm] |
|--------|--------|--------|--------|
| 600    | 260    | 227.5  | 280    |
| 500    | 210    | 177.5  | 235    |
| 450    | 185    | 152.5  | 205    |


2




3




4




5





6




7




8a




| Cod. | E [mm] |
|------|--------|
| 808A | 1762   |
| 808B | 1137   |
| 808M | 857    |




I




II




III





10



11

